

ECLAIRAGE POUR VOITURES OCEM OCEM CARS LIGHTING

Cette notice concerne les voitures équipées de feux de fin de convoi
This instruction sheet is related to cars fitted out with end of train red lights

Les feux de fin de convoi sont fonctionnels. La voiture peut être utilisée avec une alimentation 12V CC, AC ou en système digital.
End red lights are operational. The car can be handled either with 12V DC or AC or digital supply.

Après dépose de la toiture, vous pouvez si vous le souhaitez :
After removing the roof, you can if you wish:

- 1** Installer un décodeur (6 broches, NEM 651, non fourni)
L'éclairage est commandé par la fonction F0
Install a decoder (6 pins, NEM 651, not provided)
Lighting function : F0

- 2** Régler l'intensité de l'éclairage en ajustant la résistance variable
Adjust lighting intensity with the variable resistor

- 3** Couper l'éclairage au moyen de l'interrupteur SW 4
En bonus, vous pouvez éclairer le reste de la voiture :
- les compartiments avec les interrupteurs SW 1 & SW 2
- le couloir, les toilettes et les plateformes avec l'interrupteur SW 3
Switch off the lights with SW 4 switch
As a bonus, you can have the full interior lighting :
- Compartments with SW 1 & SW 2 switches
- Corridors, toilets and entrance platforms with SW 3 switch.

